

# RF800 快速设置

**设置分布式工作模式**

 %SETUP

 0700

8版本  
以下00  
以上01

 0

 1

 %%END

**设置四位地址码(0000-2000)**

 %SETUP

 0712

 0

 0

 0

 0

 %%END

**配对 (替代原来地址码)**

 %%B I N D

**添加 (原来地址码保留)**

 %%J O I N

**配对及添加注意:**  
条码扫描后将手持放在底座上等听到两声后重装启动底座及重新拔插USB线

 0	 1
 2	 3
 4	 5
 6	 7
 8	 9
 A	 B
 C	 D
 E	 F

---

 %SETUP 设置开始

 %%END 设置结束

**设置底座信道!**

 0801

**设置手持信道**

 0701

**数据加回车“0AOD”**

 8002

**区外存储为01**

 0705

**底座自动跳频01**

 0805

**手持自动跳频01**

 0704


**禁用国标00**

 1301


**鸣叫时长**

 0504


**重复尝试连接时鸣叫**

 0706

**无线连接检测时间间隔**

 0707

**低电量或关机时保存数据**

 0708

<b>开始标准存储</b>	<b>开始传送数据</b>
 %%E B M	 %%S B D
<b>底座恢复出厂设置!</b>	<b>手持恢复出厂设置!</b>
 %%B D E F	 %%D E F
<b>底座通道信息显示!</b>	<b>手持通道信息显示</b>
 %%B S C I	 %%S C I
<b>底座软件版本信息显示!</b>	<b>手持软件版本信息显示</b>
 %%B V E R	 %%V E R

服务热线: 18960282870 13606093425

总部地址: 厦门市软件园二期观日路56号601 电话: 0592-5901755 传真: 0592-5901758  
泉州办事处地址: 泉州市田安南路千亿大厦10C 电话: 0595-22511129 传真: 0595-22511130